

【NTT docomo (FOMA/Xi)】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
1	CASIO	CA-01C		-	2011	7	16
2	FUJITSU	F700i		-	2005	2	10
3	FUJITSU	F700iS		-	2005	7	21
4	FUJITSU	F702iD		-	2006	2	24
5	FUJITSU	F703i		-	2007	2	2
6	FUJITSU	F884i	らくらくホンプレミアム	-	2008	4	14
7	FUJITSU	F900i		-	2004	2	6
8	FUJITSU	F900iC		-	2004	8	7
9	FUJITSU	F900iT		-	2004	6	19
10	FUJITSU	F901iC		-	2004	12	24
11	FUJITSU	F901iS		-	2005	6	10
12	FUJITSU	F902i		-	2005	11	11
13	FUJITSU	F902iS		-	2006	6	16
14	FUJITSU	F903i		-	2006	11	14
15	FUJITSU	F905i		-	2007	11	29
16	FUJITSU	F906i		-	2008	6	5
17	FUJITSU	F1100		Windows Mobile	2008	3	17
18	FUJITSU	F-01A		-	2008	11	19
19	FUJITSU	F-03A		-	2009	1	24
20	FUJITSU	F-09A		-	2009	6	10
21	FUJITSU	F-01B		-	2009	11	20
22	FUJITSU	F-02B		-	2009	11	20
23	FUJITSU	F-03B		-	2009	12	4
24	FUJITSU	F-04B		-	2010	3	26
25	FUJITSU	F-06B		-	2010	6	12
26	FUJITSU	F-07B		-	2010	5	21
27	FUJITSU	F-01C		-	2010	11	19
28	FUJITSU	F-02C		-	2010	11	27
29	FUJITSU	F-03C		-	2010	11	27
30	FUJITSU	F-07C	Windows 7ケータイ	-	2011	7	23
31	FUJITSU	F-09C		-	2011	6	24
32	FUJITSU	F-10C		-	2011	6	4
33	FUJITSU	F-12C		-	2011	8	7
34	FUJITSU	F-01D	ARROWS Tab LTE	Android	2011	10	19
35	FUJITSU	F-02D		-	2011	11	11
36	FUJITSU	F-03D	ARROWS Kiss	Android	2011	11	25
37	FUJITSU	F-03D Girls'		Android	2012	1	20
38	FUJITSU	F-04D		-	2012	1	13
39	FUJITSU	F-05D	ARROWS X LTE	Android	2011	12	17
40	FUJITSU	F-06D		-	2012	1	20
41	FUJITSU	F-07D	ARROWS μ	Android	2012	1	20
42	HTC	hTc Z		Windows Mobile	2006	11	25
43	HTC	HT1100		Windows Mobile	2008	6	12
44	HTC	HT-01A		Windows Mobile	2008	11	28
45	HTC	HT-03A		Android	2009	7	10
46	LG	L600i	SIMPURE L	-	2006	4	14
47	LG	L705i		-	2008	2	21
48	LG	L706ie		-	2008	8	1
49	LG	L-03C		-	2011	1	28
50	LG	L-04C	Optimus chat	Android	2011	3	6
51	LG	L-06C	Optimus Pad	Android	2011	3	31
52	LG	L-07C	Optimus bright	Android	2011	6	18
53	LG	L-10C		-	2011	8	3
54	LG	L-01D	Optimus LTE	Android	2011	12	15
55	LG	L-02D	PRADA phone	Android	2012	1	26
56	MITSUBISHI	D701i		-	2005	9	9

【NTT docomo (FOMA/Xi)】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
57	MITSUBISHI	D900i		-	2004	6	23
58	MITSUBISHI	D901i		-	2005	2	1
59	MITSUBISHI	D901iS		-	2005	6	10
60	MITSUBISHI	D902i		-	2005	11	11
61	MITSUBISHI	D902iS		-	2006	6	9
62	MITSUBISHI	D904i		-	2007	6	8
63	Motorola	M1000		Symbian OS	2005	7	1
64	Motorola	M702iG		-	2006	12	22
65	Motorola	M702iS		-	2006	12	14
66	NEC	N2102V		-	2003	7	18
67	NEC	N700i		-	2005	3	11
68	NEC	N701i		-	2005	9	9
69	NEC	N703iD		-	2007	1	26
70	NEC	N704iμ		-	2007	7	20
71	NEC	N706i		-	2008	7	1
72	NEC	N900i		-	2004	2	22
73	NEC	N900iS		-	2004	6	25
74	NEC	N901iC		-	2005	1	28
75	NEC	N901iS		-	2005	6	24
76	NEC	N902i		-	2005	11	18
77	NEC	N902iS		-	2006	6	9
78	NEC	N902iX HIGH SPEED		-	2006	8	31
79	NEC	N903i		-	2006	11	14
80	NEC	N905i		-	2007	11	28
81	NEC	N906i		-	2008	6	18
82	NEC	N906iL	onefone	-	2008	6	19
83	NEC	N-01A		-	2008	11	21
84	NEC	N-02A		-	2008	11	28
85	NEC	N-04A		-	2009	1	23
86	NEC	N-06A		-	2009	6	7
87	NEC	N-01B		-	2009	12	17
88	NEC	N-02B		-	2009	12	11
89	NEC	N-04B		-	2010	5	27
90	NEC	N-05B		-	2010	6	4
91	NEC	N-07B		-	2010	6	17
92	NEC	N-08B		-	2010	8	6
93	NEC	N-02C		-	2010	11	18
94	NEC	N-03C		-	2011	1	8
95	NEC	N-04C	MEDIAS	Android	2011	3	15
96	NEC	N-05C		-	2011	6	25
97	NEC	N-06C	MEDIAS WP	Android	2011	6	24
98	NEC	N-01D	MEDIAS PP	Android	2011	12	9
99	NEC	N-02D		-	2011	12	16
100	NEC	N-03D		-	2011	12	9
101	NEC	N-04D	MEDIAS LTE	Android	2012	2	15
102	NEC	N-05D	MEDIAS ES	Android	2012	3	1
103	NEC	N-06D	MEDIAS TAB	Android	2012	3	30
104	NOKIA	NM705i		-	2008	3	19
105	NOKIA	NM706i		-	2008	8	8
106	NOKIA	NM850iG		-	2006	3	17
107	Panasonic	P2102V		-	2003	3	15
108	Panasonic	P700i		-	2005	3	11
109	Panasonic	P702i		-	2006	2	24
110	Panasonic	P703iμ		-	2007	2	9
111	Panasonic	P900i		-	2004	2	29
112	Panasonic	P900iV		-	2004	6	19
113	Panasonic	P901i		-	2005	2	4
114	Panasonic	P901iS		-	2005	6	10
115	Panasonic	P902i		-	2005	12	6
116	Panasonic	P902iS		-	2006	6	7
117	Panasonic	P903i		-	2006	11	1

【NTT docomo (FOMA/Xi)】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
118	Panasonic	P903iTV		-	2007	2	23
119	Panasonic	P903iX HIGH SPEED		-	2007	4	19
120	Panasonic	P904i		-	2007	6	15
121	Panasonic	P905i		-	2007	11	28
122	Panasonic	P905iTV		-	2008	2	29
123	Panasonic	P906i		-	2008	6	1
124	Panasonic	P-01A		-	2008	11	19
125	Panasonic	P-02A		-	2009	1	26
126	Panasonic	P-07A		-	2009	6	7
127	Panasonic	P-09A		-	2009	6	18
128	Panasonic	P-01B		-	2009	11	27
129	Panasonic	P-02B		-	2010	2	26
130	Panasonic	P-04B		-	2010	5	26
131	Panasonic	P-06B		-	2010	7	23
132	Panasonic	P-03C		-	2010	12	16
133	Panasonic	P-05C		-	2011	7	15
134	Panasonic	P-06C		-	2011	7	29
135	Panasonic	P-07C		Android	2011	8	13
136	Panasonic	P-01D		Android	2011	11	10
137	Panasonic	P-02D	LUMIX Phone	Android	2011	12	23
138	Panasonic	P-03D		-	2011	12	7
139	Panasonic	P-04D		Android	2012	3	29
140	Panasonic	P-05D	DisneyMobile on docomo	Android	2012	3	22
141	Research In Motion	BlackBerry 8707h		BlackBerry	2007	7	23
142	Research In Motion	BlackBerry Bold		BlackBerry	2009	2	20
143	Research In Motion	BlackBerry Bold 9700		BlackBerry	2010	7	30
144	Research In Motion	BlackBerry Curve 9300		BlackBerry	2010	12	1
145	Research In Motion	BlackBerry Bold 9780		BlackBerry	2011	6	29
146	Research In Motion	BlackBerry Bold 9900		BlackBerry	2012	3	30
147	SAMSUNG	SC-01B		Windows Mobile	2010	2	26
148	SAMSUNG	SC-02B	GALAXY S	Android	2010	10	28
149	SAMSUNG	SC-01C	GALAXY Tab	Android	2010	11	26
150	SAMSUNG	SC-02C	GALAXY S II	Android	2011	6	23
151	SAMSUNG	SC-01D	GALAXY Tab 10.1 LTE	Android	2011	10	15
152	SAMSUNG	SC-02D	GALAXY Tab 7.0 Plus	Android	2011	12	10
153	SAMSUNG	SC-03D	GALAXY S II LTE	Android	2011	11	24
154	SAMSUNG	SC-04D	GALAXY NEXUS	Android	2011	12	2
155	SAMSUNG	SC-05D	GALAXY NOTE	Android	2012	4	6
156	SANYO	SA702i		-	2006	7	11
157	SANYO	SA800i	キッズケータイ	-	2006	3	4
158	SHARP	SH700i		-	2005	2	25
159	SHARP	SH700iS		-	2005	7	28
160	SHARP	SH702iD		-	2006	2	24
161	SHARP	SH702iS		-	2006	7	21
162	SHARP	SH703i		-	2007	2	9
163	SHARP	SH704i		-	2007	7	27
164	SHARP	SH706iW		-	2008	9	1
165	SHARP	SH900i		-	2004	3	20
166	SHARP	SH901iC		-	2004	12	1
167	SHARP	SH901iS		-	2005	6	3
168	SHARP	SH902i		-	2005	12	9

【NTT docomo (FOMA/Xi)】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
169	SHARP	SH902iS		-	2006	5	30
170	SHARP	SH902iSL	DOLCE SL	-	2006	7	7
171	SHARP	SH903i		-	2006	10	24
172	SHARP	SH903iTV	AQUOSケータイ	-	2007	2	28
173	SHARP	SH905i		-	2007	11	26
174	SHARP	SH906i		-	2008	6	3
175	SHARP	SH906iTV	AQUOSケータイ	-	2008	6	20
176	SHARP	SH-01A		-	2008	11	20
177	SHARP	SH-03A		-	2008	12	19
178	SHARP	SH-05A		-	2009	6	11
179	SHARP	SH-06A		-	2009	6	11
180	SHARP	SH-01B		-	2009	11	20
181	SHARP	SH-02B	marimekko	-	2010	7	2
182	SHARP	SH-03B		-	2010	2	19
183	SHARP	SH-07B		-	2010	5	28
184	SHARP	SH-10B	LYNX	Android	2010	7	23
185	SHARP	SH-01C		-	2010	11	19
186	SHARP	SH-03C	LYNX 3D	Android	2010	12	3
187	SHARP	SH-05C		-	2011	1	27
188	SHARP	SH-06C		-	2011	2	4
189	SHARP	SH-10C		-	2011	5	27
190	SHARP	SH-12C	AQUOS PHONE	Android	2011	5	20
191	SHARP	SH-13C	AQUOS PHONE f	Android	2011	8	6
192	SHARP	SH-01D	AQUOS PHONE	Android	2011	12	2
193	SHARP	SH-02D	AQUOS PHONE slider	Android	2011	12	7
194	SHARP	SH-03D		-	2011	12	10
195	SHARP	SH-04D	Q-pot.Phone	Android	2012	2	14
196	SHARP	SH-05D		-	2012	2	9
197	SHARP	SH-06D	AQUOS PHONE	Android	2012	3	23
198	Sony	Sony Tablet S		Android	2011	10	28
199	Sony	Sony Tablet P		Android	2011	10	28
200	Sony Ericsson	SO702i		-	2006	5	26
201	Sony Ericsson	SO704i		-	2007	7	13
202	Sony Ericsson	SO902iWP+		-	2006	6	30
203	Sony Ericsson	SO903i		-	2006	11	25
204	Sony Ericsson	SO905i		-	2007	11	29
205	Sony Ericsson	SO906i	BRAVIAケータイ	-	2008	6	2
206	Sony Ericsson	SO-01B	Xperia	Android	2010	4	1
207	Sony Ericsson	SO-01C	Xperia arc	Android	2011	3	24
208	Sony Ericsson	SO-02C	Xperia acro	Android	2011	7	9
209	Sony Ericsson	SO-03C	Xperia ray	Android	2011	8	27
210	Sony Ericsson	SO-01D	Xperia PLAY	Android	2011	10	26
211	Sony Ericsson	SO-02D	Xperia NX	Android	2012	2	24
212	Sony Ericsson	SO-03D	Xperia acro HD	Android	2012	3	15
213	TOSHIBA	T-01B	dynapocket	Windows Mobile	2010	6	18

【NTT docomo (FOMA/Xi)】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
214	TOSHIBA	T-01C	REGZA Phone	Android	2010	12	17
215	TOSHIBA	T-01D	REGZA Phone	Android	2011	11	18

【au WIN】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
1	Apple	iPhone4S		iOS	2011	10	14
2	CASIO	E03CA		-	2006	12	-
3	CASIO	W21CA		-	2004	12	18
4	CASIO	W31CA		-	2005	7	29
5	CASIO	W41CA		-	2006	2	10
6	CASIO	W43CA		-	2006	9	21
7	CASIO	W51CA		-	2007	2	2
8	CASIO	W52CA		-	2007	6	26
9	CASIO	W53CA	EXILMケータイ	-	2007	8	9
10	CASIO	W61CA		-	2008	2	1
11	CASIO	W62CA	G'z One	-	2008	7	19
12	CASIO	W63CA	EXILMケータイ	-	2008	11	21
13	CASIO	CA001		-	2009	2	6
14	CASIO	CA003	EXILMケータイ	-	2009	11	14
15	CASIO	CA004	EXILMケータイ	-	2009	11	14
16	CASIO	CA005	EXILMケータイ	-	2010	5	28
17	CASIO	CA006	EXILMケータイ	-	2010	12	3
18	CASIO	CA007		-	2011	6	30
19	CASIO	CAY01	G'z One TYPE-X	-	2010	11	25
20	CASIO	IS11CA	G'z One	Android	2011	7	14
21	FUJITSU	F001		-	2011	11	10
22	FUJITSU	ISW11F	ARROWS Z	Android	2011	12	17
23	FUJITSU	IS12F	ARROWS ES	Android	2012	1	7
24	HITACHI	W11H		-	2003	11	28
25	HITACHI	W32H		-	2005	9	9
26	HITACHI	W41H		-	2006	2	15
27	HITACHI	W42H		-	2006	6	29
28	HITACHI	W43H		-	2006	9	21
29	HITACHI	W51H		-	2007	2	17
30	HITACHI	W52H		-	2007	6	7
31	HITACHI	W61H		-	2008	4	3
32	HITACHI	W62H		-	2008	7	19
33	HITACHI	W63H	Woooケータイ	-	2008	11	29
34	HITACHI	H001	Woooケータイ	-	2009	2	6
35	HITACHI	HIY01	Mobile Hi-Vision CAM	-	2009	7	30
36	HITACHI	HIY02	beskey	-	2010	6	4
37	HTC	E30HT		Windows Mobile	2009	5	1
38	HTC	ISW11HT	htc EVO WiMAX	Android	2011	4	15
39	HTC	ISW12HT	htc EVO 3D	Android	2011	10	7
40	KYOCERA	W11K		-	2003	12	20
41	KYOCERA	W21K		-	2004	8	5
42	KYOCERA	W31K		-	2005	3	9
43	KYOCERA	W32K	簡単ケータイ	-	2005	6	17
44	KYOCERA	W41K		-	2006	3	3
45	KYOCERA	W42K		-	2006	6	2
46	KYOCERA	W43K		-	2006	10	6
47	KYOCERA	W44K		-	2006	11	25
48	KYOCERA	W51K		-	2007	2	8
49	KYOCERA	W52K	Media Skin	-	2007	3	23
50	KYOCERA	W53K		-	2007	11	22
51	KYOCERA	W61K		-	2008	2	7
52	KYOCERA	K007		-	2011	1	28
53	KYOCERA	K009		-	2011	6	18

【au WIN】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
54	KYOCERA	SA001		-	2009	10	30
55	KYOCERA	SA002		-	2010	5	28
56	KYOCERA	ISW11K	DIGNO	Android	2011	11	29
57	LG	IS11LG	Optimus X	Android	2012	1	20
58	Motorola	TBi11M (Wi-Fiのみ)	XOOM	Android	2011	4	8
59	Motorola	ISW11M	MOTOROLA PHOTON	Android	2011	10	7
60	Motorola	IS12M	MOTOROLA RAZR	Android	2012	3	1
61	NEC	IS11N	MEDIAS BR	Android	2011	12	23
62	Panasonic	W51P		-	2007	2	2
63	Panasonic	W52P		-	2007	6	27
64	Panasonic	W62P		-	2008	11	1
65	Panasonic	P001		-	2009	2	27
66	PANTECH	W61PT		-	2008	3	6
67	PANTECH	NS02	ケースのようなケータイ	-	2009	2	20
68	PANTECH	IS06	SIRIUS α	Android	2010	12	23
69	PANTECH	IS11PT	MIRACH	Android	2011	9	22
70	PANTECH	EIS01PT		Android	2011	9	20
71	SAMSUNG	SMT-i9100 (Wi-Fiのみ)		Android	2011	3	11
72	SAMSUNG	ISW11SC	GALAXY S II WiMAX	Android	2012	1	20
73	SANYO	W21SA		-	2004	8	20
74	SANYO	W22SA		-	2004	12	4
75	SANYO	W31SA		-	2005	2	25
76	SANYO	W32SA		-	2005	7	15
77	SANYO	W33SA		-	2005	12	16
78	SANYO	W33SAII		-	2006	6	17
79	SANYO	W42SA		-	2006	10	6
80	SANYO	W51SA		-	2007	2	9
81	SANYO	W52SA		-	2007	6	8
82	SANYO	W54SA		-	2008	2	7
83	SANYO	W61SA		-	2008	4	26
84	SANYO	W62SA		-	2008	2	21
85	SANYO	W63SA		-	2008	7	4
86	SANYO	W64SA		-	2008	7	26
87	SHARP	W41SH		-	2006	10	20
88	SHARP	W51SH	AQUOSケータイ	-	2007	3	15
89	SHARP	W52SH		-	2007	7	5
90	SHARP	W61SH	AQUOSケータイ	-	2008	1	11
91	SHARP	W62SH		-	2008	7	17
92	SHARP	W63SH	URBANO	-	2008	9	12
93	SHARP	W64SH	AQUOSケータイ	-	2008	11	19
94	SHARP	SH001		-	2009	2	6
95	SHARP	SH002	SOLAR PHONE	-	2009	6	4
96	SHARP	SH003	AQUOS SHOT	-	2009	10	30
97	SHARP	SH004		-	2009	11	14
98	SHARP	SH005		-	2010	2	3
99	SHARP	SH006	AQUOS SHOT	-	2010	3	6
100	SHARP	SH007	SOLAR PHONE	-	2010	6	16
101	SHARP	SH008	AQUOS SHOT	-	2010	6	16
102	SHARP	SH009		-	2010	10	23
103	SHARP	SH010	AQUOS SHOT	-	2010	11	5
104	SHARP	SH011		-	2011	1	28
105	SHARP	SHY01	Sportio Waterbeat	-	2009	5	30
106	SHARP	E05SH		-	2009	4	28
107	SHARP	IS01		Android	2010	6	30

【au WIN】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
108	SHARP	IS03		Android	2010	11	26
109	SHARP	IS05		Android	2011	3	10
110	SHARP	IS11SH	AQUOS PHONE	Android	2011	6	24
111	SHARP	IS12SH	AQUOS PHONE	Android	2011	6	29
112	SHARP	IS13SH	AQUOS PHONE	Android	2011	11	18
113	SHARP	IS14SH	AQUOS PHONE	Android	2011	12	23
114	SHARP	SHX11	INFOBAR A01	Android	2011	6	30
115	SHARP	SHX12	INFOBAR C01	Android	2012	2	3
116	Sony Ericsson	W21S		-	2004	7	27
117	Sony Ericsson	W31S		-	2005	4	15
118	Sony Ericsson	W32S		-	2005	9	16
119	Sony Ericsson	W41S		-	2006	1	27
120	Sony Ericsson	W43S		-	2006	9	15
121	Sony Ericsson	W44S		-	2006	12	8
122	Sony Ericsson	W51S		-	2007	2	23
123	Sony Ericsson	W61S	Cyber-shot ケータイ	-	2008	5	3
124	Sony Ericsson	W63S	フルチェンケータイ Re:	-	2008	7	4
125	Sony Ericsson	W65S	Walkman Phone, Xmini	-	2008	12	23
126	Sony Ericsson	S001	Cyber-shot ケータイ	-	2009	3	19
127	Sony Ericsson	S003	Cyber-shot ケータイ	-	2010	5	28
128	Sony Ericsson	S004	BRAVIA Phone	-	2010	5	28
129	Sony Ericsson	S005	BRAVIA Phone	-	2010	11	5
130	Sony Ericsson	S006	Cyber-shot ケータイ	-	2011	1	28
131	Sony Ericsson	S007		-	2011	7	9
132	Sony Ericsson	SOX02	G11 (iida)	-	2011	3	25
133	Sony Ericsson	SOY01	Walkman Phone, Premier3	-	2009	2	6
134	Sony Ericsson	SOY02	BRAVIA Phone U1	-	2009	12	1
135	Sony Ericsson	SOY03	URBANO BARONE	-	2010	2	5
136	Sony Ericsson	SOY04	URBANO MOND	-	2010	10	27
137	Sony Ericsson	SOY05	URBANO AFFARE	-	2011	10	28
138	Sony Ericsson	IS11S	Xperia acro	Android	2011	6	24
139	Sony Ericsson	IS12S	Xperia acro HD	Android	2012	3	10
140	TOSHIBA	W21T		-	2004	11	19
141	TOSHIBA	W31T		-	2005	6	30
142	TOSHIBA	W32T		-	2005	11	25
143	TOSHIBA	W42T	neon	-	2006	2	24
144	TOSHIBA	W43T		-	2006	4	22
145	TOSHIBA	W44T		-	2006	6	29
146	TOSHIBA	W45T		-	2006	9	29
147	TOSHIBA	W47T		-	2006	12	13
148	TOSHIBA	W51T		-	2007	2	10
149	TOSHIBA	W52T		-	2007	2	22
150	TOSHIBA	W54T		-	2007	7	28
151	TOSHIBA	W56T		-	2008	2	3
152	TOSHIBA	W61T		-	2008	4	5
153	TOSHIBA	W63T	Sportio	-	2008	6	14
154	TOSHIBA	W64T		-	2008	9	25
155	TOSHIBA	W65T		-	2008	11	20

【au WIN】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
156	TOSHIBA	T001	フルチェンゲータイ	-	2009	2	14
157	TOSHIBA	T003		-	2009	11	6
158	TOSHIBA	T005		-	2010	10	29
159	TOSHIBA	T006		-	2011	2	18
160	TOSHIBA	T007		-	2011	7	9
161	TOSHIBA	T008		-	2011	6	18
162	TOSHIBA	TSX05	LIGHT POOL (iida)	-	2010	7	30
163	TOSHIBA	TSX06	X-RAY (iida)	-	2010	11	5
164	TOSHIBA	IS02		Windows Mobile	2010	6	24
165	TOSHIBA	IS04	REGZA Phone	Android	2011	2	10
166	TOSHIBA	IS11T	REGZA Phone	Android	2011	9	9
167	TOSHIBA	IS12T	Windows Phone	Windows Phone	2011	8	25

【SoftBank】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
1	Apple	iPhone 3G		iOS	2008	7	11
2	Apple	iPhone 3GS		iOS	2009	6	26
3	Apple	iPhone 4		iOS	2010	6	24
4	Apple	iPhone4S		iOS	2011	10	14
5	Apple	iPad (Wi-Fi) (Wi-Fiのみ)		iOS	2010	5	28
6	CASIO	830CA		-	2008	11	21
7	DELL	001DL	DELL Streak	Android	2010	12	21
8	DELL	101DL	DELL Streak PRO	Android	2012	3	3
9	HTC	X01HT		Windows Mobile	2006	10	14
10	HTC	X02HT		Windows Mobile	2007	9	22
11	HTC	X03HT		Windows Mobile	2008	4	25
12	HTC	X05HT	TOUCH PRO	Windows Mobile	2008	12	5
13	HTC	X06HT	HTC Desire	Android	2010	4	27
14	HTC	X06HT II	HTC Desire	Android	2010	10	2
15	HTC	001HT	HTC Desire HD	Android	2010	11	12
16	HUAWEI	007HW	Vision	Android	2011	9	16
17	KYOCERA	101K	HONEY BEE	Android	2012	1	27
18	NEC	705N		-	2006	12	8
19	NEC	706N		-	2007	3	7
20	NEC	802N		-	2005	2	4
21	NEC	804N		-	2006	4	22
22	NEC	821N		-	2008	7	4
23	NEC	830N		-	2009	2	26
24	NEC	841N		-	2010	8	27
25	NEC	930N		-	2009	6	19
26	NEC	931N		-	2009	11	27
27	NEC	940N		-	2009	12	18
28	NEC	001N		-	2010	11	12
29	NEC	101N	MEDIAS CH	Android	2012	1	20
30	NOKIA	X01NK	NOKIA E61	Symbian OS	2007	4	26
31	NOKIA	X02NK	NOKIA N95	Symbian OS	2008	4	25
32	NOKIA	702NKII	NOKIA6680	-	2005	12	17
33	NOKIA	705NK		-	2007	1	13
34	NOKIA	N82		Symbian OS	2008	11	28
35	Panasonic	705P		-	2006	10	7
36	Panasonic	705Px		-	2007	10	1
37	Panasonic	706P		-	2007	3	3
38	Panasonic	810P		-	2007	6	16
39	Panasonic	820P		-	2007	11	17
40	Panasonic	821P		-	2007	11	30
41	Panasonic	822P		-	2008	2	16
42	Panasonic	824P	MIRROR II	-	2008	7	26
43	Panasonic	920P	VIERAケータイ	-	2008	2	29
44	Panasonic	921P	VIERAケータイ	-	2008	8	2
45	Panasonic	930P	VIERAケータイ	-	2009	1	30
46	Panasonic	931P	VIERAケータイ	-	2009	7	3
47	Panasonic	940P	VIERAケータイ	-	2009	12	18
48	Panasonic	941P	VIERAケータイ	-	2010	2	11
49	Panasonic	942P	VIERAケータイ	-	2010	7	30
50	Panasonic	001P	LUMIX Phone	-	2011	2	4
51	Panasonic	003P	Sweety	Android	2011	8	12

【SoftBank】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
52	Panasonic	101P	LUMIX Phone	Android	2012	1	14
53	Panasonic	102P		Android	2012	3	23
54	SAMSUNG	705SC		-	2006	10	14
55	SAMSUNG	706SC		-	2006	10	27
56	SAMSUNG	707SC		-	2006	12	9
57	SAMSUNG	707SCII		-	2007	3	24
58	SAMSUNG	708SC		-	2007	3	7
59	SAMSUNG	709SC		-	2006	12	29
60	SAMSUNG	805SC		-	2007	6	16
61	SAMSUNG	820SC		-	2008	2	22
62	SAMSUNG	821SC		-	2008	4	13
63	SAMSUNG	830SC	EMPOLIO ARMANI	-	2009	9	18
64	SAMSUNG	920SC	PHOTOS	-	2008	1	12
65	SAMSUNG	930SC	OMNIA	-	2008	11	28
66	SAMSUNG	931SC	OMNIA POP	-	2009	6	19
67	SAMSUNG	940SC	OMNIA VISION	-	2009	11	27
68	SAMSUNG	941SC		-	2010	8	6
69	SAMSUNG	X01SC		Windows Mobile	2009	12	18
70	SHARP	703SH		-	2005	8	5
71	SHARP	703SHf		-	2005	11	11
72	SHARP	705SH		-	2006	6	14
73	SHARP	804SH		-	2006	1	17
74	SHARP	810SH		-	2006	10	7
75	SHARP	811SH		-	2006	10	7
76	SHARP	812SH	PANTONE	-	2007	2	10
77	SHARP	812SH s	GENT	-	2007	7	21
78	SHARP	812SH sII	GENT	-	2007	12	22
79	SHARP	813SH		-	2007	3	24
80	SHARP	814SH		-	2007	7	7
81	SHARP	815SH		-	2007	7	7
82	SHARP	816SH		-	2007	8	25
83	SHARP	820SH	THE PREMIUM	-	2007	12	6
84	SHARP	821SH	THE PREMIUM	-	2007	12	6
85	SHARP	823SH	THE PREMIUM TEXTURE	-	2008	3	8
86	SHARP	824SH Elegant Line	THE PREMIUM WATERPROOF	-	2008	7	5
87	SHARP	825SH	PANTONE Slide	-	2008	7	3
88	SHARP	830SH	NEW PANTONE	-	2008	12	20
89	SHARP	841SH	THE PREMIUM6 WATERPROOF	-	2010	6	5
90	SHARP	841SHs	GENT	-	2010	5	14
91	SHARP	842SH	SOLAR HYBRID	-	2010	7	30
92	SHARP	902SH		-	2004	12	29
93	SHARP	905SH	AQUOSケータイ	-	2006	5	27
94	SHARP	910SH		-	2006	11	25
95	SHARP	911SH	AQUOSケータイ 2nd Model	-	2006	11	25
96	SHARP	912SH	AQUOSケータイ 3rd Model	-	2007	6	9
97	SHARP	913SH	FULLFACE	-	2007	7	28
98	SHARP	920SH	AQUOSケータイ 4th model	-	2007	11	17
99	SHARP	921SH	FULL FACE 2	-	2008	3	14
100	SHARP	922SH	インターネットマシン	-	2008	3	28
101	SHARP	930SH		-	2008	11	21
102	SHARP	931SH	AQUOSケータイ FULL TOUCH	-	2008	11	28
103	SHARP	933SH	AQUOS SHOT	-	2009	5	29
104	SHARP	940SH	AQUOS SHOT	-	2009	11	20
105	SHARP	942SH	THE PREMIUM5	-	2010	2	11
106	SHARP	943SH	AQUOSケータイ	-	2010	3	5
107	SHARP	944SH	mirumo2	-	2010	6	18
108	SHARP	945SH	AQUOS SHOT	-	2010	7	9

【SoftBank】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
109	SHARP	001SH	PANTONE 3	-	2010	11	3
110	SHARP	002SH	AQUOS SHOT	-	2010	11	19
111	SHARP	003SH	GALAPAGOS	Android	2010	11	17
112	SHARP	004SH	THE PREMIUM7 WATERPROOF	-	2011	1	21
113	SHARP	005SH	GALAPAGOS	Android	2011	2	25
114	SHARP	006SH	AQUOS PHONE	Android	2011	6	4
115	SHARP	007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	Android	2011	6	17
116	SHARP	007SH J	AQUOS PHONE THE HYBRID	Android	2011	7	22
117	SHARP	007SH KT	AQUOS PHONE THE HYBRID	Android	2011	9	9
118	SHARP	008SH	かんたん携帯	-	2011	7	8
119	SHARP	009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	Android	2011	8	26
120	SHARP	009SH Y	Yahoo! Phone	Android	2011	9	23
121	SHARP	101SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	Android	2011	11	18
122	SHARP	102SH	AQUOS PHONE	Android	2011	12	16
123	SHARP	103SH	AQUOS PHONE	Android	2012	1	20
124	SHARP	104SH	AQUOS PHONE	Android	2012	2	24
125	SHARP	105SH	PANTONE4	-	2012	3	9
126	TOSHIBA	705T		-	2006	6	3
127	TOSHIBA	803T		-	2005	10	22
128	TOSHIBA	814T		-	2007	7	14
129	TOSHIBA	823T		-	2008	8	16
130	TOSHIBA	824T		-	2008	9	6
131	TOSHIBA	830T	fanfun.2	-	2008	12	5
132	TOSHIBA	902T		-	2005	6	11
133	TOSHIBA	910T		-	2006	10	7
134	TOSHIBA	911T		-	2007	3	17
135	TOSHIBA	912T		-	2007	8	11
136	TOSHIBA	920T		-	2007	12	15
137	TOSHIBA	X01T		Windows Mobile	2007	12	8
138	TOSHIBA	X02T	dynapocket	Windows Mobile	2009	12	11
139	ZTE	003Z	Libero	Android	2010	12	24
140	ZTE	008Z	ソニーモバイル エンターテインメント	Android	2011	8	17
141	ZTE	009Z	STAR 7	Android	2011	12	22

【WILLCOM】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
0	ABIT	WX01A	安心だフォン		2011	12	3
0	ABIT	WX02A	イエデンワ		2011	11	25
0	ABIT	WX03A	ストラップフォン		2012	1	25
0	KYOCERA	WX300K			2005	11	18
0	KYOCERA	WX310K			2005	11	25
0	KYOCERA	WX320K			2007	2	15
0	KYOCERA	WX320KR			2007	9	5
0	KYOCERA	WX330K			2008	3	6
1	KYOCERA	WX340K			2009	2	19
2	SANYO	WX310SA			2005	11	25
3	SHARP	WS007SH	W-ZERO3[es]	Windows Mobile	2006	7	27
4	SHARP	WS011SH	Advanced/W-ZERO3[es]	Windows Mobile	2007	7	19
4	SHARP	WS016SH	WILLCOM D4		2008	7	
5	SHARP	WS020SH	WILLCOM 03	Windows Mobile	2008	6	27
6	TOSHIBA	WS023T	WILLCOM LU	-	2008	12	4
7	アスモ	WS009KE	9(Nine)		2006	12	14
8	日本無線	WX330J			2008	11	13

【EMobile】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
1	HTC	S31HT	HTC Aria	Android	2010	12	17
2	HUAWEI	S31HW	Pocket WiFi S	Android	2011	1	14

【DisneyMobile】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
1	SHARP	DM009SH		Android	2011	2	18

タブレット(キャリア発売以外)

No.	メーカー	型番	型式等	OS Ver.	発売日		
1	Apple	iPad2 (3G+Wi-Fi 64GB)		iOS4.3.5	2011	4	28
2	SONY	Sony Tablet S	(保有)SGPT111JP/S(16GB) SGPT112JP/S(32GB)	Android 3.1 (Android3.2UPG対応)	2011		

【NTT docomo (mova)※通信利用不可※】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
1	FUJITSU	F504i		-	2002	6	29
2	FUJITSU	F504iS		-	2002	12	27
3	FUJITSU	F505i		-	2003	7	11
4	FUJITSU	F505iGPS		-	2003	12	24
5	FUJITSU	F506i		-	2004	5	19
6	FUJITSU	F672i	らくらくホンIII	-	2003	9	5
7	mitsubishi	D251iS		-	2003	2	8
8	mitsubishi	D252i		-	2003	9	26
9	mitsubishi	D253i		-	2004	10	1
10	mitsubishi	D253iWM	MUSIC PORTER	-	2004	12	10
11	mitsubishi	D505iS		-	2003	10	23
12	mitsubishi	D506i		-	2004	5	19
13	NEC	N211i		-	2001	12	12
14	NEC	N211iS		-	2003	4	4
15	NEC	N251i		-	2002	11	2
16	NEC	N251iS		-	2003	5	3
17	NEC	N252i		-	2003	10	31
18	NEC	N253i		-	2004	10	29
19	NEC	N503i		-	2001	3	3
20	NEC	N504i		-	2002	6	13
21	NEC	N504iS		-	2002	12	7
22	NEC	N505i		-	2003	7	4
23	NEC	N505iS		-	2003	12	10
24	NEC	N506i		-	2004	6	26
25	NEC	N506iS		-	2005	2	5
26	Panasonic	P211i		-	2002	1	25
27	Panasonic	P213i	prosolid	-	2004	12	3
28	Panasonic	P251iS		-	2003	2	8
29	Panasonic	P252i		-	2003	10	28
30	Panasonic	P252iS		-	2004	4	16
31	Panasonic	P253iS	Lechiffon	-	2005	2	4
32	Panasonic	P502i		-	2000	3	-
33	Panasonic	P503i		-	2001	1	26
34	Panasonic	P504i		-	2002	6	22
35	Panasonic	P504iS		-	2002	11	28
36	Panasonic	P505i		-	2003	8	8
37	Panasonic	P505iS		-	2003	11	12
38	Panasonic	P506iC		-	2004	7	10
39	SHARP	SH252i		-	2003	10	10
40	SHARP	SH505i		-	2003	6	20
41	SHARP	SH505iS		-	2003	12	12
42	SHARP	SH506iC		-	2004	7	16
43	Sony Ericsson	SO213i	premini	-	2004	7	1
44	Sony Ericsson	SO213iS	premini-S	-	2004	11	26
45	Sony Ericsson	SO504i		-	2002	6	20
46	Sony Ericsson	SO505i		-	2003	6	4
47	Sony Ericsson	SO505iS		-	2003	12	12
48	Sony Ericsson	SO506i	premini-II	-	2005	2	10
49	Sony Ericsson	SO506iC		-	2004	7	23
50	Sony Ericsson	SO506iS	Premini-IIS	-	2005	5	27

【au CDMA 1X】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
1	CASIO	A3012CA		-	2002	4	1
2	CASIO	A5401CA		-	2003	5	30
3	CASIO	A5403CA		-	2003	12	20
4	CASIO	A5512CA		-	2005	7	8
5	KYOCERA	A1012K		-	2002	4	1
6	KYOCERA	A1013K		-	2002	9	6
7	KYOCERA	A1403K		-	2004	10	27
8	KYOCERA	A5502K		-	2004	2	7
9	KYOCERA	A5515K		-	2005	11	30
10	KYOCERA	A5521K		-	2006	6	2
11	KYOCERA	A5526K		-	2007	6	1
12	KYOCERA	A5528K	簡単ケータイ	-	2007	9	1
13	PANTECH	A1406PT		-	2006	9	8
14	PANTECH	A1407PT		-	2007	11	12
15	SANYO	A5405SA		-	2004	3	11
16	SANYO	A5503SA		-	2003	12	12
17	SANYO	A5505SA		-	2004	5	22
18	SANYO	A5507SA		-	2004	12	18
19	SANYO	A5508SA	talby	-	2004	11	23
20	SANYO	A5509SA		-	2005	2	11
21	SANYO	A5510SA	Sweets	-	2005	3	25
22	SANYO	A5514SA		-	2005	10	15
23	SANYO	A5518SA		-	2006	2	10
24	SANYO	A5520SA		-	2006	2	25
25	SANYO	A5524SA	Sweets Cute	-	2007	2	23
26	SANYO	A5527SA		-	2007	7	21
27	Sony Ericsson	A1101S		-	2002	11	1
28	Sony Ericsson	A1301S		-	2003	3	21
29	Sony Ericsson	A1402S		-	2004	3	6
30	Sony Ericsson	A1402SII		-	2004	8	26
31	Sony Ericsson	A1404S		-	2005	1	下
32	Sony Ericsson	A3014S		-	2002	6	上
33	Sony Ericsson	A5402S		-	2003	6	中
34	Sony Ericsson	C413S		-	2001	6	1
35	Sony Ericsson	C1002S		-	2001	12	22
36	TOSHIBA	A1304TII		-	2004	1	23
37	TOSHIBA	A3013T		-	2002	4	27
38	TOSHIBA	A5304T		-	2003	2	下
39	TOSHIBA	A5504T		-	2004	4	17
40	TOSHIBA	A5506T		-	2004	6	12
41	TOSHIBA	A5509T		-	2005	2	11
42	TOSHIBA	A5511T		-	2005	6	17
43	TOSHIBA	A5516T		-	2005	10	7
44	TOSHIBA	A5523T		-	2007	1	27
45	TOSHIBA	A5529T		-	2007	11	22

【SoftBank 2G※通信利用不可※】

No.	メーカー	型番	サブネーム	SmartPhone	発売日		
					年	月	日
1	mitsubishi	V301D			2003	11	上
2	mitsubishi	V401D			2004	6	23
3	NEC	J-N03			2000	12	下
4	NEC	V601N			2003	12	5
5	SHARP	J-SH010			2003	3	20
6	SHARP	J-SH51			2002	3	1
7	SHARP	J-SH53			2003	5	27
8	SHARP	V301SH			2004	2	27
9	SHARP	V401SH			2003	11	21
10	SHARP	V402SH			2004	7	24
11	SHARP	V403SH			2006	2	25
12	SHARP	V501SH			2005	6	28
13	SHARP	V601SH			2003	12	12
14	SHARP	V602SH			2004	7	2
15	SHARP	V603SH			2005	2	18
16	TOSHIBA	V301T			2003	10	中
18	TOSHIBA	V302T			2004	2	20
17	TOSHIBA	V303T	KOTO		2004	5	1
19	TOSHIBA	V501T			2005	7	9
20	TOSHIBA	V603T			2005	2	19